

zilenzio

Selling silence

Monteringsanvisning - Timber väggabsorbent

Väggabsorbent Timber monteras upp med hjälp av kardborre plattor som fästes på vägg. Det följer med en kardborre platta till varje absorbent. Passande platta är 300mm kortare än vad absorbenten är. Ska det monteras upp en stort antal absorbenter likt bilden till höger så funkar det alldeles utmärkt att montera upp plattorna vågrätt och då inte använda lika många plattor.

